アマチュア無線通信用

HF/VHF(7/14/21/28/50MHz)短縮V型ダイポールアンテナ

※L型取付け可能

HFV5

取扱説明書



このたびは、ダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきましてありがとうご ざいます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い ください。お読みになったあとは大切に保存してください。

●用涂

このアンテナはアマチュア無線通信用7/14/21/28/50MHz帯指向性アン テナです(V型取付時)。固定局をはじめマンションのベランダ取付、または 移動運用として幅広くお使いいただけます。このアンテナは走行中のモー ビル運用には使用できません。このアンテナを使って電波を発射するため にはアマチュア無線の免許が必要です。

●特長

- ①1本のアンテナで5バンド(7/14/21/28/50MHz)に対応する固定局とし て移動運用にも便利なアンテナです。
- ②全長を約4mにしながら全体を軽量化することで組み立ておよび設置が 短時間で行え、しかも能率のよいダイポールアンテナとして動作します。
- ③周波数調整用エレメントはバンドごとに独立しているので、それぞれ単独 に調整することができ、他のバンドに与える影響も少なくなっています。
- ④小型・軽量化のためマンションのベランダや手すりなどにも取り付けること ができます。組み立て方法を変更し、市販のベランダ取付金具を併用す ることでL型GPとしてもお使いいただけます。
- ⑤コンパクトに収納できるので持ち運びが便利で、移動運用にも適してい ます。
- ⑥給電部にはスマートな広帯域バランBU55を採用しています。
- (7)アンテナの組み立てはネジによって簡単に取り付け、取り外しができ ます。

《アンテナを設置するとき》

①雨の日や風の強い日などの悪天候でのアンテナ設置は危険ですので

②屋根の上などにアンテナを設置す るときは、複数の人で安全を確認 してから行ってください。

③アンテナを高所に設置するときは アンテナや工具、付属品などを落 下させないようにしてください。あら かじめ地上で組み立ててから上げ るようにしてください。

《アンテナの設置場所について》

- (1)アンテナを最良の状態で使用していただくため、できるだけ周囲に電線 などの障害物のないところへアンテナを設置してください。建物に近す ぎるとアンテナの性能が発揮できません。
- ②アンテナは人が容易に触れることのできない安全なところへ設置してく ださい。

- ③アンテナはローターなどで 回転させる場合は、回転半 径に障害物がないことを確 認してください。電線に触れ たりすると危険です。
- ④アンテナは強風でも倒れな いように強固に取り付け、も しアンテナが倒れても人や



《電波を発射するまえに》

- ①アンテナが正常に動作しているか、SWR計などで確認したうえで電波を 発射してください。通常VSWRが1.5以下であれば問題ありません。 VSWRが高いときは電波の発射をただちに止め、アンテナの各部と同軸 ケーブルの導通を確認してください。周囲に高い建物や障害物があ る場合、また地上からの高さが低すぎる場合もVSWRが高くなること
- ※SWR計とはトランシーバーからアンテナに送り込まれた送信出力がどの くらいの効率で空間に発射するかをチェックする測定器です。当社の SWR計を同軸ケーブルの途中に挿入すれば、送信出力(進行波)と空間 に発射されずムダになってしまう電力(反射波)、さらにそれらの比 (VSWR)を測定することができます。

《送信中のアンテナについて》

①送信中はアンテナにさわらないでください。感電や火傷をすることがあ るので、送信中は絶対に手を触れないようにしてください。特に移動運用 やベランダなどでは、お子さんや近くにいる人が手を触れて火傷をする 可能性がありますので注意してください。

《雷が発生したら》

①雷が発生したらアンテナやケーブルには絶対触れないでください。外出 時など使わないときは、機器から同軸ケーブルをはずしておいてください。

《異常があればただちに発射を中止》

①VSWRが高いまま送信し続けると、トランシーバーなどの機器を破損する 恐れがあります。ただちに電波の発射をやめ、次の事項を確認してく ださい。どうしても改善されない場合は、販売店または当社までご相 談ください。

【症状:受信がよくない、電波の飛びが悪い】

- チェック1:建物に接近しすぎてアンテナをたてていませんか?近くに障害物 があるとVSWRが悪化し、指向特性が乱れます。できるだけ建物 から離してください。
- チェック2:アンテナの組み立てに間違いはありませんか?組立方法を再度 読み、間違っていないか点検してください。
- チェック3:同軸ケーブルに異常はありませんか?コネクター部のハンダ付け 不良や断線はしていないか、テスターで点検してください。

●部品の確認

パッケージの中には次の部品が入っています。組み立てる前に部品の確認を行ってください。図中の番号は補修部品番号で、必要により有償で供給することができます。



7MHzローディングコイル × 2セット 0210007 セットビス(M4×3) 7MHz調整エレメント × 2本 (*l*≒450mm) 0210012 14MHzローディングコイル × 2セット 0210008 ■ 14MHz調整エレメント × 2本 サット (M5) セットビス(M4×3) (l≒125mm) 0210013 21MHzローディングコイル × 2セット 0210009 ナット (M5) セットビ 21MHz調整エレメント × 2本 セットビス(M4×3) (*l*≒220mm) 0210014 28MHzローディングコイル × 2セット 0210010 **■ ──**□ 28MHz調整エレメント × 2本 セットビス (M4×3) (*l*≒155mm) 0210015 50MHzローディングコイル × 2セット 0210011


50MHz調整エレメント × 2本


(*l*≒220mm) 0210016

●取付イメージ図


ナット (M5) セットビ

セットビス (M4×3)






※この取り付けでは 50MHz の運用は、できません。




●組立方法1(V型)

①組立図を参考にしながら、給電部を組み立てます(図-1)。




②エレメントホルダーから出ているジャンパー線をバランの端子に取り付けます(図-2)。




●組立方法2(L型)

①組立図を参考にしながら、給電部を組み立てます(図-3)。




②エレメントホルダーから出ているジャンパー線をバランの端子に取り付けます(図-4)。




●エレメント部の組立

- ①各バンドの調整エレメント長をあらかじめ調整方法②(裏面)にある別表の標準寸法に合わせておきます。
- ②エレメントパイプ先端の固定リングに各バンドのローディングコイルを取り付けます。(7MHz帯は中央に固定してください)7MHz帯以外のバンドは任意のところで問題ありません。取り付けは、はじめに手で回し止まった位置で根もとのナット(M5)をスパナで締め付けます(図-5)。
- ※手だけで締め込みますとコイルの脱落、コイルの破損が生じることがあり




●給電部へエレメントを取付

①エレメント受けに、組み立てたエレメントを奥まで差し込みます(図-6)。




②エレメントが左右対称になるような位置で接続ナットを締め付け固定します(図-7)。





●取付方法

①マストや手すりへの取り付けは図-8を参考に全体のバランスを見ながら



②ベランダの手すり(水平マストも同じように)には図-9のように取り付





●同軸ケーブル(別売)の接続

給電部コネクターにM形コネクターを接続した同軸ケーブルをつなぎます。 接続したコネクター部を防水のため、自己融着テープ(付属)を約1.5倍程度 の長さになるように引っ張りながら巻き付けます。さらにその上からビニール テープを巻いておくとよいでしょう。

同軸ケーブルのマストへの固定は、1回ループを作り、コネクター部に力が かからないようにビニールテープで止め、マストに沿わせて固定します。

●調整方法

- ①周波数の調整は、7、14、21、28、50MHz帯の順に行ってください。各バンドの調整エレメント長で共振周波数が変化します。
- ②各バンドの標準的なエレメント長は表の通りです。

【標準調整エレメント長】

田油料世	V型取付(左右共)	L型取付	
周波数帯		(垂直エレメント)	(水平エレメント)
7MHz	37cm	37cm	37cm
14MHz	5cm	5cm	5cm
21MHz	15cm	16cm	14cm
28MHz	9cm	10.5cm	7.5cm
50MHz	17cm	18.5cm	15.5cm

※表中の寸法は、下図の長さです。



③各バンドの1cm当たり(左右共通)の周波数変化は表の通りです。


周波数帯	変化量		
7MHz	約 40kHz		
14MHz	約 160kHz		
21MHz	約 200kHz		
28MHz	約 340kHz		
50MHz	約 300kHz		


※7.2MHz 帯まで対応可能です


※調整エレメントを長くすると共振点は低く、また短くすると高く変化します。


- ※アンテナチューナーを併用されるときは、SWR2.0以下でご使用ください。 SWRが悪い状態で強制的にチューニングするとアンテナが破損することがあります。
- ※SWRの確認は実際の取付位置で測定してください。別の場所で調整して取り付けると、共振周波数が変化することがありますのでご注意ください。
- ④V型としてベランダで使用するとき、共振点は目的の周波数に合ったが SWRが下がりきれないという場合は、ベランダの手すりや建物の影響を 受けていると思われますので給電部を30cm以上離すようにしてください。またアンテナ全長を変えずに、左右のエレメント長をアンバランス(たとえば右側を2cm伸ばし、左側を2cm短くするとか)にすることでも調整ができます。
- ⑤シングルバンド、デュアルバンド、トリプルバンドなどでも使用可能です。 使用しないバンドのエレメントは取り外してもだいじょうぶですが共振周 波数が変化しますので、エレメント調整が必要となります。


●VSWR表











●規格

周波数 :7/14/21/28/50MHz

耐入力 :150W SSB(7/14MHz)、220W SSB(21/28/50MHz)

VSWR :1.5以下(共振周波数において)

インピーダンス :50Ω 全長 :約4m 重量 :1.95kg 適合マスト径 :φ25~62mm 接栓 :M形(M-J) 形式 :短縮ダイポール型

●送信空中線の形式

アマチュア局の免許申請書類の空中線形式には「ダイポール型」とご記入 ください。

- ■お買い上げいただいた製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。
- ■本アンテナの仕様および外観は予告なく変更することがありますのでご 了承ください。
- ■本アンテナの用途外または、正常に動作していない状態でのアンテナを使用して発生するトラブルについては責任を負いかねますので取扱説明書の注意事項を守ってください。

2015年9月 第2版発行 ⓒ 第一電波工業株式会社 Printed in Japan

TEL 049-230-3760